

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DATECS DP 55 KL

I. ВКЛЮЧВАНЕ :

ЗАДЪРЖА СЕ БУТОН **ON** НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА **<< ГЛАВНО МЕНЮ >>**

II. РЕЖИМ РАБОТА :

ОТ **<< ГЛАВНО МЕНЮ >>** СЕ НАТИСКА БУТОН **1** - РЕГИСТРАЦИЯ

1) ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА ОТ 1 ДО 3 0 И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С БУТОН TOTAL

2) ПРИ ПРОДАЖБИ ОТ КЛАВИАТУРАТА СЕ НАБИРА ЖЕЛАНАТА СУМА ИЗБИРА СЕ ДЕПАРТАМЕНТ ОТ БУТОН DP1 ДО DP4 АПАРАТА РАЗПЕЧАТВА КАСОВИЯ БОН ДО СРЕДАТА :

- АКО СУМАТА Е ВЯРНА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА СЕ ПРИКЛЮЧВА С БУТОН **TOTAL** В БРОЙ ИЛИ С БУТОН **PY1** С КАРТА

- АКО ИМА ГРЕШКА СЕ НАТИСКАТ БУТОН **VD** И **TOTAL**

3) ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ/КОЛИЧЕСТВО

- ВИНАГИ СЕ ВЪВЕЖДА ПЪРВО КОЛИЧЕСТВОТО, СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА БУТОН **X** /ЗНАК ЗА УМНОЖЕНИЕ/ ВЪВЕЖДА СЕ СУМАТА, ИЗБИРА СЕ ДЕПАРТАМЕНТ ОТ **DP1** ДО **DP4** АПАРАТА РАЗПЕЧАТВА БЕЛЕЖКАТА ДО СРЕДАТА И СЕ ПРИКЛЮЧВА С БУТОН **TOTAL** В БРОЙ ИЛИ С БУТОН **PY1** С КАРТА

4) МЕЖДИННА СУМА

- В РЕЖИМ НА РАБОТА СА ВЪВЕДЕНИ НЯКОЛКО СУМИ , ТРЯБВА ДА СЕ ВИДИ КРАЙНАТА СУМА , НО БЕЗ ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА, НАТИСКА СЕ БУТОН **STL** И СЕ ПОКАЗВА МЕЖДИННА СУМА.

5) СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ – ВЪВЕЖДА СЕ СУМАТА И СЕ НАТИСКА БУТОН **- %** НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА **ВИД ВАЛУТА** ПОТВЪРЖДАВАТЕ С **TOTAL** – В (TL)-ЛВ.

6) СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ – ВЪВЕЖДА СЕ СУМАТА И СЕ НАТИСКА БУТОН **+ %** НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА **ВИД ВАЛУТА** ПОТВЪРЖДАВАТЕ С **TOTAL** – В (TL)-ЛВ.

III. ОТЧЕТ З С НУЛИРАНЕ (ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ)

ОТ **<< ГЛАВНО МЕНЮ >>** СЕ НАТИСКА БУТОН **3** З ОТЧЕТ

ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА **3 0** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С **TOTAL**

1) НАТИСКА СЕ БУТОН TOTAL-РАЗПЕЧАТВА СЕ ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

IV. ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ (МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ)

ОТ **<< ГЛАВНО МЕНЮ >>** СЕ НАТИСКА БУТОН **3** З ОТЧЕТ

ВЪВЕЖДА СЕ ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРА **3 0** И СЕ ПОТВЪРЖДАВА С **TOTAL**

1) НАБИРА СЕ КОМАНДА ОТ КЛАВИАТУРАТА 1 1 STL

2) НАБИРА СЕ НАЧАЛНА ДАТА:

- ПРИМЕР : **01.05.2012 г.** - **0 1 0 1 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

3) НАТИСКА СЕ БУТОН X

4) НАБИРА СЕ КРАЙНА ДАТА:

- ПРИМЕР : **31.05.2012 г.** - **3 1 0 1 1 2** / БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

5) НАТИСКА СЕ БУТОН VD - РАЗПЕЧАТВА СЕ МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

V. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН:

ОТ **<< ГЛАВНО МЕНЮ >>** СЕ НАТИСКА БУТОН **9** НА ДИСПЛЕЯ СЕ ВИЖДА МЕНЮТО НА РЕЖИМА: ИЗБИРАТЕ **1) СПРАВКИ КЛЕН** – ПОТВЪРЖДАВАТЕ С БУТОН **TOTAL** СЛЕД ТОВА ИЗБИРАТЕ **2) КЛЕН ЗА З ОТЧЕТ** ПОТВЪРЖДАВАТЕ С БУТОН **TOTAL** ВЪВЕЖДАТЕ НОМЕР НА З ОТЧЕТА И НАТИСКАТЕ БУТОН **TOTAL** СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА СТРЕЛКА НАГОРЕ (Shift), ЗАДЪРЖА СЕ И СЕ НАТИСКА БУТОН **TOTAL** КАСОВИЯТ АПАРАТ ЗАПОЧВА ДА РАЗПЕЧАТВА АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СПРЕТЕ РАЗПЕЧАТКАТА НАТИСНЕТЕ БУТОН **C**

VI. ИЗКЛЮЧВАНЕ :

ОТ ПОЗИЦИЯ **<< ГЛАВНО МЕНЮ >>** СЕ НАТИСКА БУТОН **0**