

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ **DATECS WP 50 X**

I. ВКЛЮЧВАНЕ :

ЗАДЪРЖА СЕ БУТОН  НА ДИСПЛЕЯ ИЗПИСВА << ГЛАВНО МЕНЮ >>

II. РЕЖИМ РАБОТА :

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> - РЕГИСТРАЦИЯ **1** -> **1** -> **TOTAL**
 -ПРОДАЖБА В БРОЙ: СУМА **10.00** ИЗБИРА СЕ ОТ **DP1** ДО **DP3** -> **TOTAL** - В БРОЙ
 -ПРОДАЖБА С КАРТА: СУМА **10.00** ИЗБИРА СЕ ОТ **DP1** ДО **DP3** -> ***** - С КАРТА
 -АКО ИМА ГРЕШКА СЕ НАТИСКА БУТОН **VD**
 -ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ: **2** /КОЛИЧЕСТВО/ -> **X** /ЗНАК ЗА УМНОЖЕНИЕ/ СУМА 10,00
 ОТ **DP1** ДО **DP3** -> **TOTAL** - В БРОЙ ИЛИ С БУТОН -> ***** - С КАРТА
 -МЕЖДИННА СУМА: **STL** - ПОКАЗВА МЕЖДИННА СУМА.
 -СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ - СУМА **10,00** -> **+%** ВИД ВАЛУТА -> **TOTAL** - В (TL)-ЛВ.
 -СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ - СУМА **10,00** -> **-%** ВИД ВАЛУТА -> **TOTAL** - В (TL)-ЛВ.

III. ОТЧЕТ Z С НУЛИРАНЕ (ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ)

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> - **3** -> **3** -> **0** -> **TOTAL** -> **TOTAL**

IV. ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ (МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ)

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> - **3** -> **3** -> **0** -> **TOTAL** -> КОМАНДА: **1** -> **1** -> **STL**
 -НАЧАЛНА ДАТА: **01.01.2011** г. **0** **1** **0** **1** **1** **1** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
 -БУТОН **X**
 -КРАЙНА ДАТА: **01.01.2011** г. **3** **1** **0** **1** **1** **1** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/
 -БУТОН **VD** - *РАЗПЕЧАТВА СЕ СЪКРАТЕН МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

V. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН:

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> **9** ИЗБИРАТЕ - **1**)СПРАВКИ КЛЕН -> **TOTAL**
 -СЛЕД ТОВА ИЗБИРАТЕ - **2**)КЛЕН ЗА Z ОТЧЕТ -> **TOTAL** ВЪВЕЖДАТЕ НОМЕР НА Z ОТЧЕТ **TOTAL**
 СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА БУТОН  (**Shift**), ЗАДЪРЖА СЕ И СЕ НАТИСКА БУТОН **TOTAL** КАСОВИЯТ АПАРАТ ЗАПОЧВА ДА РАЗПЕЧАТВА.
 *АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СПРЕТЕ РАЗПЕЧАТКАТА, НАТИСНЕТЕ БУТОН **C**

VI. ИЗКЛЮЧВАНЕ :

ОТ ПОЗИЦИЯ << ГЛАВНО МЕНЮ >> СЕ НАТИСКА БУТОН **0** .

=====

*ОТЧЕТ X БЕЗ НУЛИРАНЕ /МЕЖДИНЕН/

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> **2** -> **3** -> **0** -> **TOTAL** -> **TOTAL**

СТОРНОИРАНЕ НА ПРОДАЖБА

ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> - РЕГИСТРАЦИЯ **1** -> **1** -> **TOTAL**

БУТОН **0** СЕ ЗАДЪРЖА **PRC** -> **3** -> **ИЗПИСВА СТОРНО БОН** -> **TOTAL**

- 1) ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
- 2) ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
- 3) НАМАЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

*СЪС СТРЕЛКИТЕ СЕ ИЗБИРА ПРИЧИНА ОТ 1 ДО 3

ПРИМЕР:

1)ВРЪЩАНЕ НА СТОКА -> **TOTAL**

НОМЕР НА ДОКУМЕНТА **8** -> **TOTAL** -> ДАТА **08 01 2019** **TOTAL** -> ЧАС И МИНУТА **12 50** **TOTAL** ->

НОМЕР НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ **02359613** **TOTAL** ->

УНП (АКО НЕ РАБОТИТЕ СЪС СОФТУЕР, НЕ СЕ ПОПЪЛВА) -> **TOTAL** -> **TOTAL** -> СУМА **100,00** ->

ИЗБИРА СЕ ОТ ГРУПА/ДЕПАРТАМЕНТ ОТ **DP1** ДО **DP4** -> **TOTAL**

*СТОРНО ОПЕРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7-Я ДЕН НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ САМО ПРИ ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ.

*АКО НЯМА ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ СЕ ОТКАЗВА С **VD**

***КЪМ ФАКТУРА №**

Сума **10,00** лв. избира се бутон от **01** до **03**

Натиска се стрелката **↵** (Shift), след това бутон **PRC** излиза ново меню

Със стрелка надолу отивате до №2 Фискален бон към ф-ра натиска се **TOTAL**

На дисплея се изписва ФАКТУРА N:

Вежежда се номера на фактърата /10 цифрен/, пример: №0000000189 **TOTAL**

От Дата 20.05.2020 **TOTAL**

Потвърдете ф-рата и датата с **TOTAL**, приключване **TOTAL** в Брой